


SIZING GUIDE

【ご注意ください】 ※サイズガイドはあくまでも目安としてご参照下さい。ご不明な点などお気軽にお問合せ下さい。
※単位はすべてcmです。

BACK PROTECTORS		Measurement	S	M	L		
Pro Sub 4	Torso Length		～ 41	42 - 46	47 - 50		
Pro L2K Evo	Torso Length		～ 46	47 - 50	51 ～		
Blade	Torso Length		41 - 46	47 - 50	51 ～		
UPPER BODY		Measurement	S	M	L	S/M	L/XL
EX-K Harness Adventure	Torso Length		～ 45	46 - 50	51 ～	-	-
EX-K Harness Flite +	Torso Length		～ 45	46 - 50	51 ～	-	-
EX-K Harness Flite	Torso Length		～ 45	46 - 50	51 ～	-	-
Elite Chest Protector	Chest		-	-	-	～ 107	108 ～
Rib Protector	Torso Length		～ 46	47 - 50	51 ～	-	-
LIMB PROTECTORS		Measurement	S	M	L		
Grid Knee Protector	Thigh		～ 43	44 - 48	49 - 53		
Graph Knee Protector	Thigh		～ 45	46 - 52	53 ～		
Graph Elbow Protector	Elbow Joint		～ 27	28 - 33	34 ～		
Limb Tube Dual Straps	Elbow Joint		26 - 30	-	-		
Limb Tube Dual Straps	Knee Joint		-	31 - 40	41 ～		
ARMOURED CLOTHING		Measurement	XS	S	M	L	XL
Pro Shirt X-V	Chest		81 - 89	90 - 99	100 - 110	111 - 120	-
Pro Shirt X-V-S	Chest		81 - 89	90 - 99	100 - 110	111 - 120	-
Airo Vest	Chest		-	～ 99	100 - 109	110 - 119	-
Pro Pants	Waist		-	70 - 79	80 - 89	90 - 99	-
Action Shorts	Waist		-	70 - 79	80 - 89	90 - 99	-
Contact Shorts	Waist		69 - 76	78 - 81	83 - 86	89 - 92	94 - 97



【採寸について】

●**Torso Length** = 胴丈は、第七頸椎から腰骨の最上部までの長さを測ります。

※**第七頸椎**は、首を下に向けた時に出る二つの突起に別々の指をあてて、首を動かした時に動く方です。

※**腰骨の最上部**は、腰に両手で輪を作るように手をあて腰骨最上部を確認した位置の両手親指との水平ラインです。

●**Chest** = 胸囲は、両脇の下を水平にして一周を測って下さい。

●**Waist** = 胴囲は、胴部の最も細い位置かヘソの上を水平にして一周を測って下さい。

●**Elbow Joint** = ヒジ周りは、軽く曲げた状態でヒジ頭の中心を通る一周を測って下さい。

●**Knee Joint** = ヒザ周りは、軽く曲げた状態でヒザ頭の中心を通る一周を測って下さい。

●**Thigh** = もも周りは、ももの付け根からヒザ頭までの中間あたりを水平に一周測って下さい。

●**Calf** = ふくらはぎ周りは、ふくらはぎの最も太い位置を水平に一周測って下さい。